



Handledning flödesmätare mjk 713

För att läsa av insamlad data tryck på respektive funktionsknapp.

Visar aktuellt flöde i m³/h



Q(t)

18/05/13	11:44:10
FLÖDE:	XXX,XX m ³ /h
MEDELFLÖDE:	1 TIM
FLÖDE:	XXX,XX m ³ /h
MEDELFLÖDE:	IDAG
FLÖDE:	XXX,XX m ³ /h
MEDELFLÖDE:	24 TIM
FLÖDE:	XXX,XX m ³ /h

Visar summerat flöde i m³



ΣQ(t)

För kontinuerlig flödesmätning

För bräddningsregistrering

18/05/13	11:44:10
Σ MÄNGD:	XXXXX m ³
1 TIM	10:00 - 11:00
Σ MÄNGD:	XXX m ³
IDAG	00:00 - 11:48
Σ MÄNGD:	XXXXX m ³
24 TIM	17/05/13
Σ MÄNGD:	XXXX m ³

18/05/13	12:47:10
ANTAL BRÄDDNING:	XX
18/05/13	12:49:07
BRÄDDAD TID:	mm:ss
BRÄDDAD MÄNGD	
TOTALT:	XXXX m ³
MÄNGD VID SENASTE BRÄDDNING:	XXX m ³
START	13/05 16:15
STOPP	13/05 16:25 00:10
LOG #	XXXX m ³
	13/05 16:25 13/05 16:50

Visar 10 senaste larm



ALARM

LARM #:	LARM TYP/UTG.
18/05 08:37	18/05 09:25

Tio senaste larmhändelserna och aktuell reläutgång med starttid och stopptid.

Visar provtagarstart



SAMPLE

18/05/13	12:56:10
ANTAL PROV:	XX
IDAG	00:00 - 11:56
ANTAL PROV:	XXX
24 TIM	17/05/13
ANTAL PROV:	XXX

Tryck på respektive funktionsknapp för avläsning. För att stega ner i avläsningsblocken, tryck ytterligare en gång osv.

Var som helst i ovan beskrivna avläsningsfunktioner kan man trycka MENU-knappen för att läsa av nivå i cm, mA-utsignal samt de 5 digitala utgångarnas läge. För att nollställa räknare: Välj aktuell räknare, tryck ENTER.



Tryck MENU-knappen

NIVÅ = 23,5 cm I = 16,23 mA
 D1=1 D2=0 D3=0 D4=1 D5=0

Display visar nivå i cm etc.



Tryck ESC-knappen för att gå tillbaka



Tryck MENU-knappen för att komma in i inställningsmenyer. Se vidare "Inställning/programmering".

SPRÅK SVENSKA
 NORSKA

Välj alternativ med PIL-knapparna. Det är det översta alternativet som gäller. Bekräfta med ENTER. Gå vidare i inställningsmenyer med MENU.

För Inställning/programmering

Bläddra mellan menyer med MENU-knappen gå in i menyer med ENTER, ändra val och värden med PIL-knapparna. Bekräfta med ENTER. Återgå med ESC-knappen.